

Hailey Thrusting Vibrator CHILIPINK - Vibrador Rabbit con Va y Ven

Referencia : HAILEY-THRUSTING-VIBRATOR-251A · Marca : CHILIPINK

El Hailey Thrusting Vibrator de la marca CHILIPINK es un vibrador rabbit de nueva generación diseñado para ofrecer una doble estimulación combinada: un movimiento de va y ven telescópico automatizado junto con vibraciones potentes, complementado por un brazo estimulador de clítoris para una experiencia simultánea y envolvente.

Completamente recubierto de silicona suave al tacto, este accesorio presenta una textura acanalada en el eje principal, pensada para intensificar las sensaciones en cada penetración. Su diseño ergonómico curvado facilita un agarre natural y un posicionamiento preciso para estimular las zonas erógenas internas y externas.

Con varios modos de vibración y distintas velocidades de va y ven, este dispositivo versátil se adapta a las preferencias de cada usuaria. Es totalmente sumergible, por lo que puede usarse en la ducha o en la bañera, y se recarga fácilmente mediante cable USB gracias a su base de carga incluida en el envío.

Este producto se ofrece a distribuidores profesionales en un estuche premium de la marca CHILIPINK, con un packaging cuidado que destaca las funciones clave del producto, ideal para exhibición en tienda física o venta online.

Puntos fuertes

- Doble estimulación: va y ven telescópico y vibración clitoridiana simultáneos
- Silicona suave al tacto, agradable e hipoalergénica
- Totalmente sumergible para su uso en la ducha o en la bañera
- Recargable por USB con base de carga magnética incluida
- Múltiples modos de vibración y velocidades de penetración
- Diseño ergonómico curvado para un estímulo preciso de las zonas erógenas

Especificaciones técnicas

Marca	CHILIPINK
Material	Silicona suave al tacto
Funciones	Va y ven telescópico + vibración multimodo
Resistencia al agua	Sumergible (uso en ducha y bañera)
Alimentación	Recargable por USB, base de carga incluida
Color	Verde pastel

Contenido de la caja

- 1 x Hailey Thrusting Vibrator
- 1 x Base de carga USB
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x Estuche de embalaje CHILIPINK

Consejos de uso

Aplicar un lubricante a base de agua compatible con la silicona antes de usarlo para un confort óptimo. Comenzar con las intensidades más suaves antes de aumentar progresivamente la potencia y la velocidad del va y ven según las preferencias.

Cuidados

Limpiar el dispositivo antes y después de cada uso con un limpiador específico para juguetes íntimos o con agua tibia y jabón neutro. Secar bien antes de guardarlo en un lugar seco, protegido de la luz directa y del polvo. Evitar el contacto con otros juguetes de silicona durante el almacenamiento para preservar el material.

Información de seguridad

Producto exclusivo para uso adulto. Utilizar únicamente lubricante a base de agua, ya que los lubricantes a base de silicona pueden dañar el material. No sumergir la base de carga. Mantener fuera del alcance de los niños.