

TERRY - Vibrador Realista de Silicona Suave JOYSTOYS PARIS

Referencia : TERRY-R571 · Marca : JOYSTOYS PARIS

TERRY es un vibrador realista de la firma JOYSTOYS PARIS, creado para ofrecer una experiencia natural e intensa gracias a su forma fiel a la anatomía masculina, con venas y textura que aportan un efecto visual y táctil auténtico. El cuerpo del producto está totalmente recubierto de una silicona suave al tacto, agradable sobre la piel y fácil de limpiar, lo que garantiza un uso cómodo e higiénico. Su base cuenta con un panel de control intuitivo de botón único, que permite navegar fácilmente entre los distintos modos de vibración disponibles para adaptarse a las preferencias de cada usuaria. El vibrador TERRY es sumergible, lo que permite utilizarlo en la ducha o en la bañera, y se recarga fácilmente mediante cable USB, sin necesidad de pilas desechables, para una autonomía práctica y económica. Su formato alargado y su empuñadura ergonómica lo convierten en un accesorio versátil, apto tanto para principiantes como para usuarias más experimentadas que buscan una estimulación potente y realista. Este producto está dirigido a profesionales del sector que deseen ofrecer a su clientela un vibrador de calidad, con un diseño cuidado y un empaque premium bajo la marca WINYI, distribuido por JOYSTOYS PARIS.

Puntos fuertes

- Forma realista con venas para una sensación natural y auténtica
- Silicona suave al tacto, agradable sobre la piel
- Varios modos de vibración para variar las sensaciones
- Totalmente sumergible, apto para ducha o bañera
- Recargable por cable USB, sin pilas desechables
- Panel de control sencillo e intuitivo en la base

Especificaciones técnicas

Marca	WINYI / JOYSTOYS PARIS
Material	Silicona suave
Color	Negro
Función	Multivelocidad
Resistencia al agua	Sumergible (uso bajo el agua permitido)
Alimentación	Recargable por cable USB
Control	Botón único en el panel de la base

Contenido de la caja

- 1 vibrador realista TERRY
- 1 cable de carga USB
- 1 caja de embalaje WINYI

Consejos de uso

Se recomienda usar con un lubricante a base de agua compatible con la silicona para lograr un deslizamiento óptimo y mayor confort. Cargar completamente el dispositivo antes del primer uso mediante el cable USB incluido. Pulsar el botón de encendido para activar el vibrador y luego usar el mismo botón para recorrer los distintos modos de vibración disponibles.

Cuidados

Limpiar el producto antes y después de cada uso con agua tibia y jabón neutro o un limpiador específico para juguetes sexuales. Secar bien antes de guardarlo en un lugar limpio y seco, protegido de la luz directa y del polvo. Evitar el contacto prolongado con materiales a base de silicona (como algunos lubricantes siliconados) para preservar la textura del recubrimiento.

Información de seguridad

Producto exclusivo para uso adulto. Verificar la resistencia al agua antes de cualquier uso en ambiente húmedo. No exponer el dispositivo a fuentes de calor directo. Usar únicamente con lubricante compatible con silicona. Limpiar después de cada uso para garantizar una higiene óptima.