

Wand Potente Love Wand Silicona Rosa 10 Vibraciones

Referencia : WAND-PUISSANT-Z0TC · Marca : JOYSTOYS PARIS

El Wand Potente Love Wand JW-200 de JOYSTOYS PARIS es un vibrador tipo wand diseñado para ofrecer sensaciones intensas sin renunciar a la discreción gracias a su motor silencioso. Su cabezal redondeado y flexible, combinado con un mango texturizado de rombos para un agarre firme, lo convierte en un producto cómodo tanto para el uso final como para la demostración en tienda. Fabricado en silicona de grado médico libre de ftalatos, destaca por su suavidad al tacto y su fácil mantenimiento. El wand incorpora 10 modos de vibración accesibles a través de tres botones de control situados en el mango, lo que permite ajustar intensidad y ritmo según las preferencias de cada usuario. Certificado IPX7, puede utilizarse y limpiarse bajo el agua con total seguridad. Se recarga fácilmente mediante cable USB, sin necesidad de pilas, lo que simplifica tanto la reventa como el uso diario. Presentado en un packaging premium con los colores de la marca JOYSTOYS PARIS y una ficha técnica visible con las principales características, este wand está pensado para distribuidores profesionales que buscan ofrecer un producto fiable, estético y conforme a las normativas CE y RoHS.

Puntos fuertes

- 10 modos de vibración potentes y progresivos
- Motor ultra silencioso para un uso discreto
- Resistencia al agua certificada IPX7
- Recargable por cable USB, sin pilas
- Silicona suave al tacto, libre de ftalatos
- Mango texturizado ergonómico para un agarre seguro

Especificaciones técnicas

Referencia del modelo	JW-200
Material	Silicona de grado médico y ABS
Dimensiones	20,5 cm de longitud, 3,5 cm de diámetro
Modos de vibración	10 modos
Resistencia al agua	IPX7
Alimentación	Recargable por cable USB
Certificaciones	CE, RoHS
Origen de fabricación	Fabricado en China

Contenido de la caja

- 1 wand vibrador Love Wand JW-200
- 1 cable de carga USB

Consejos de uso

Cargar completamente el wand antes del primer uso mediante el cable USB incluido. Se recomienda utilizar un lubricante a base de agua, compatible con la silicona. Pulsar el botón de encendido para activar el dispositivo y seleccionar el modo de vibración deseado entre los 10 disponibles mediante los botones correspondientes.

Cuidados

Limpiar el wand antes y después de cada uso con un limpiador específico para juguetes íntimos o con agua templada y jabón neutro, gracias a su certificación IPX7 que permite pasarlo por agua. Secar bien antes de guardarlo y evitar el contacto con disolventes o alcohol, ya que podrían dañar la silicona.

Información de seguridad

Silicona libre de ftalatos, de uso personal exclusivo. Compatible con lubricantes a base de agua. No usar aceites ni lubricantes de silicona, ya que podrían deteriorar el material. Mantener fuera del alcance de los niños y guardar en un lugar seco.